

Інструкція

Wired 2D barcode scanner

Шановні користувачі, дякуємо, що обрали наші продукти. Ми будемо раді вам допомогти.

З високоякісними продуктами, щоб ви могли бути впевнені у їх використанні.

Щоб отримати найкращий результат від продукту, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням!

Увімкніть або вимкніть налаштування коду конфігурації



Відновлення заводських налаштувань



Номер версії програмного забезпечення



Усі штрих-коди можна прочитати

Налаштування інтерфейсу



USB HID mode



Режим віртуального послідовного порту

Інтервал передачі даних пристрою HID



**Інтервал передачі даних через USB - 1 мс



Інтервал передачі даних через USB -2 мс



Інтервал передачі даних через USB - 4 мс



Інтервал передачі даних через USB -8 мс



Інтервал передачі даних через USB - 16 мс

Налаштування режиму читання



Ручний режим читання



Режим індукції

Загальні налаштування символів наприкінці



enter



Таб

Налаштування мови



Сполучені Штати



Італія



Іспанія

Налаштування віртуальної клавіатури



Стандартний режим клавіатури



Повернення товару для упаковки



Заборонено додавати закривальний елемент.



Франція



Німеччина



Японська



Режим віртуальної клавіатури

Стиль читання та дотику в зворотному порядку



Дозволяє використовувати інвертовані кольори

визнання



Розпізнавання інвертованого кольору є

заборонено

Налаштування звукового сигналу



** Звуковий сигнал увімкнено



Звуковий сигнал вимкнено

Перемикачі з QR-кодом



Дозволити розпізнавання QR-коду



Розпізнавання QR-коду заборонено