

ВТА-60

ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

№	Пункт інструкції	Функція	Задання функції	
			Кнопка повідомлення	Табло індикації
1	4.1.9	Пряме введення маси тари		
			За допомогою кнопок , , , ..., наберіть потрібну масу тари і натисніть кнопку для запису її у пам'ять.	
2	4.4.2.1	Кількість знаків, що відведено для введення копійок		
				, де X – кількість знаків після крапки в розрядах "Ціна" і "Вартість" (X=0, 1 або 2).
3	4.4.4.1	Блокування індикації вартості при масі <Min		
			Використовуючи кнопки або встановіть значення bnC. При bnC=1 – вартість при масі менше Min (40 г) не висвічується	
4	4.3.1 – 4.3.3	Автоматичне вимкнення ваг		
				, де X – раніше запрограмований час автоматичного вимикання ваг
			За допомогою цифрових кнопок задати X – час автоматичного вимикання ваг (від 0 до 9, в хвилинах)	
				Вихід в режим зважування

5	4.3.4	Блокування чергового режиму		
				  , де X – раніше запрограмований час автоматичного вимикання ваг
				 , де X – раніше запрограмоване значення
			За допомогою цифрових кнопок наберіть «0» або «1» («0» - дозвіл на перехід в черговий режим, «1» - заборона переходу в черговий режим)	
6	5.2	Протокол обміну з комп'ютером		
				 , де X – номер активного протоколу
			Натисніть кнопку  ,  або  в залежності від потрібного типу протоколу та підтвердьте вибір натисканням кнопки  .	
7	4.2.3	Ступінь заряду акумулятора		
				 , де XXX – ступінь заряду акумулятора у відсотках (100, 90, ..., 10). Така інформація буде відображатись, коли ваги працюють від акумулятора.
			Якщо відбувається заряд акумулятора – на табло буде повідомлення  .	
			Для виходу з даного режиму натисніть будь-яку кнопку.	
8	4.9	Встановлення фільтру (часу зважування)		
				 , де X – поточне значення фільтру
			Використовуючи кнопки  ,  або  задайте потрібне значення фільтру та натисніть кнопку  . Вага перейде до режиму зважування з новим значенням.	

9	4.4.5	Скидання ціни в нуль при розвантаженні ваги		
				 , де X – дозвіл скидання ціни. Дозвіл може приймати значення «0» або «1» («0» - забороняє автоматичне скидання ціни, «1» навпаки дозволяє).
			Використовуючи кнопки цифрової клавіатури  або  встановить потрібне значення та натисніть кнопку  . Встановлене значення зберігається при вимиканні живлення.	
10	4.2.7	Регулювання яскравості індикатора		
				 , де X - поточне значення яскравості
			Натискаючи кнопки  ,  ,  або  встановить потрібне значення, при цьому яскравість свічення відповідно змінюватиметься. Для завершення вибору яскравості натисніть кнопку  , після чого вага перейде у звичний режим роботи.	
11	4.4.2.2	Спосіб введення ціни (п'ять розрядів або тільки три старших розряди (гривні))		
				 , де X - 0 або 1.
			При tCn=0 (стоїть за замовчуванням) — ввод ціни з копійками. При tCn=1 – в ціну вводяться лише три старших розряди ціни. Ввод двох молодших розрядів — після натискання кнопки  .	