

Інструкція

Бездротовий сканер 2D штрих-кодів

Шановні користувачі, дякуємо, що обрали нашу продукцію. Ми прагнемо забезпечити вас продукцією високої якості. Щоб ви могли краще використовувати цей продукт, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням!

00580

Увімкніть або вимкніть налаштування коду конфігурації



Відключити налаштування



Номер версії програмного забезпечення



Показує рівень заряду батареї

Загальні налаштування символів наприкінці



Введіть



Повернення товару для упаковки



Таб



Немає термінатора

Налаштування режиму читання



Режим рушного читання



Режим індукції



Режим безперервної роботи

Налаштування режиму зв'язку



Режим USB HID



Режим віртуального послідовного порту

Налаштування бездротових функцій



** Нормальний режим



Режим інвентаризації



Режим без втрати даних



Загальна кількість даних



Завантаження даних



Очистити дані

Ілюструвати:

- Звичайний режим: відскануйте штрих-код, щоб увійти в звичайний режим, в якому результати сканування будуть миттєво завантажені на комп'ютер (цей режим є режимом за замовчуванням).
- Режим інвентаризації: відскануйте штрих-код, щоб увійти в режим інвентаризації, в якому результати сканування будуть збережені у внутрішній пам'яті (якщо внутрішня пам'ять заповнена, звуковий сигнал "біп" буде подаватися як підказка).
- Режим без втрати даних: скануйте штрих-код у режимі без втрати даних. У цьому режимі, коли є сигнал, результати сканування будуть негайно завантажені на комп'ютер; якщо сигнал слабкий або відсутній, результати сканування будуть збережені у внутрішній пам'яті та автоматично завантажені на комп'ютер, коли з'явиться сигнал.
- Завантаження даних: відскануйте штрих-код, щоб завантажити дані, що зберігаються у вбудованій пам'яті, на комп'ютер. Це можливо як у режимі інвентаризації, так і в режимі збереження даних. Під час завантаження даних переконайтеся, що сигнал бездротового зв'язку нормальний. Якщо дані завантажено успішно, звуковий сигнал пролунає двічі, а якщо завантаження не вдалося, звуковий сигнал пролунає тричі.
- Показати загальну кількість сканованих даних: Сканування штрих-коду покаже загальну кількість збережених даних (придатний режим сканування для обліку).
- Очищення даних: Сканування штрих-коду призведе до видалення всіх даних з внутрішньої пам'яті.

Функція підключення одним натисканням



Спаровування

Відскануйте код налаштувань, що вказаний вище, і дочекайтеся, поки сканер видасть звукові сигнали «Ді», «Ді» та «Ді». Потім підключіть приймач до USB-порту комп'ютера (Примітка: після успішного підключення звукові сигнали сканера «Ді», «Ді» та «Ді» зникнуть, і весь процес завершиться протягом 30 секунд).

Налаштування часу сну

Примітка: спочатку скануйте час сну, а потім скануйте час для пробудження. Ви хочете налаштувати?



Налаштування часу сну 30 хвилин



60 секунд



Немає періоду спокою



2 хвилини



5 хвилин



Немає періоду спокою

Налаштування мови



Сполучені Штати



Франція



Німеччина



Італія



Іспанія



Японська

Перемикання кольорового коду навігації



Розпізнавання перевернутих кольорів

увімкнув



вимкнено

Налаштування тону



Ввімкніть звуковий сигнал



Вимкніть тон

wireless-з'єднання

Після увімкнення сканера штрих-кодів відкрийте На приймаючому пристрої виконайте пошук wireless-пристроїв, знайдіть пристрій з назвою "BARCODE SCANNER" та натисніть, щоб підключитися. Якщо ви не можете знайти цю назву, скануйте наведений нижче код налаштувань та повторіть пошук.



Відновити назву wireless

Налаштування wireless



wireless HID



wireless SPP



wireless BTE



Очистити інформацію про підключення